



- IT Istruzioni d'uso
- EN Instructions for use
- FR Notice d'emploi
- DE Gebrauchsanleitung
- ES Instrucciones de uso
- PT Instruções para uso
- NL Gebruiksaanwijzing
- DK Brugsanvisning
- Fl Käyttöohjeet
- CZ Návod na použití
- SK Návod na použitie
- HU Használati útmutató
- SL Navodila za uporab
- RU Инструкции по пользованию
- TR Kullanim klavuzu
- EL Οδηγίες χρήσεως




































































































































Pliko P3 On Track




- 1 BSAPCO•
- 2 BCAPOT•
- 3 BCOPOT•
- 4 IRBELV0005N
- 5 SPST5332GP
- 6 ARPI0378GP
- 7 SAPI6430GPGR
- 8dx) SPST5846DGP
- 8sx) SPST5846SGP
 - 9 RSEPSN---NL63
- 10dx) SPST5339DGPPEG
- 10sx) SPST5339SGPPEG
- 11 MUCI5P14GD
- 12 IRSHP300-NY63RE53M
- 13 SPST5497GP


- 14 SOFF0186Z
- 15 SPST6378GP
- 16 SAPI5365GPGP
- 17 SAPI6097GP
- 18 SAPI6049GP
- 19 SPST6368GP
- 20 SPST6093GP
- 21 IRTR0016GP
- 22dx) ASPI0043DGP
- 22sx) ASPI0043SGP
- 23 SPST5352GP
- 24dx) SPST6538DGP
- 24sx) SPST6538SGP
- 25 ITP3OTK00GL67

- IT• Ricambi disponibili in piú colori da specificare nella richiesta.
- EN. Spare parts available in different colours to be specified when ordering.
- FR• Pièces de rechange disponibles en plusieurs couleurs à spécifier dans la demande.
- DE• Ersatzteile in mehr Farben vorhanden, die in der Anfrage spezifiziert werden müssen.
- ES• Repuestos disponibles en otros colores que se especificarán en el pedido.
- PT• Peças de reposição disponíveis em cores alternativas a serem especificadas no pedido.
- NL• Reserveonderdelen verkrijgbaar in meerdere kleuren, bij bestelling te specificeren.
- DK• Reservedele kan leveres i flere farver som bør specificeres ved bestillingen.
- FI• Varaosia saatavana eri värisinä: ilmoita väri tilauksessa.
- CZ• U náhradních dílů, které jsou k dispozici ve více barvách, je nutné na objednávce specifikovat příslušnou barvu.
- SK• Pri náhradných dieloch, ktoré sú k dispozícii vo viacerých farbách, je potrebné pri objednávke špecifikovať želanú farbu.
- HU. A tartalék alkatrészek különböző színekben elérhetők, melyeket rendeléskor kell kiválasztani.
- SL• Rezervni deli so na voljo v več barvah, ki jih je treba navesti pri naročilu.
- RU• Запчасти имеются различных цветов, необходимый указать в запросе.
- TR• Siparişte belirtilen değişik renklerdeki yedek parçalari mevcuttur.
- ΕL• Ανταλλακτικά διαθέσιμα σε διάφορα χρώματα. Προσδιορίστε όταν παραγγείλετε.

Pliko P3 Modular System On Track



Navetta On Track



PT_Português

Obrigado por ter escolhido um produto Peg-Pérego.

ADVERTÊNCIA PLIKO P3

- _ IMPORTANTE: leia atentamente estas instruções e conserve-as para uma futura utilização. A segurança da criança pode vir a ser colocada em risco se estas instruções não forem efectuadas.
- Este artigo foi projectado para o transporte de 1 criança no assento e 1 criança em pé no repousa pés posterior.
- Não utilizar este artigo para um número de ocupantes superior àquele previsto pelo fabricante.
- Este artigo é homologado para crianças desde o nascimento até aos 15 kg de peso no assento. O repousa pés posterior é homologado para o transporte de uma segunda criança até aos 20 kg de peso.
- Este artigo foi projectado para ser usado junto com os produtos Peg Perego Ganciomatic: cadeira auto "Primo Viaggio" (grupo 0+) - alcofa "Navetta".
- Antes do uso assegurar-se que os produtos Peg Perego Ganciomatic estejam correctamente enganchados aos artigos.
- As operações de montagem e preparação do artigo devem ser efectuadas por adultos.
- Não utilizar este artigo caso apresente partes que faltem ou rupturas.
- Utilizar sempre as cinturas de cinco pontos; utilizar sempre o divisor de pernas da cintura junto com o cinto.
- Deixar a vossa criança sem vigilância pode ser perigoso.
- Caso esteja parado utilizar sempre os freios.
- Antes do uso assegurar-se que todos os mecanismos de enganche estejam enganchados correctamente.
- Evitar introduzir os dedos nos mecanismos.
- Prestar atenção à presença da criança quando forem efectuadas operações de regulação dos mecanismos (manípulo, encosto).
- Qualquer carga pendurada no manípulo ou nas pegas pode deixar o artigo instável; seguir as indicações do fabricante em relação às cargas máximas utilizáveis.
- A parte frontal não foi projectada para suportar o peso da criança; a parte frontal não foi desenhada para manter a criança no assento e não substitui o cinto de segurança.
- Não introduzir no cesto cargas para um peso superior a 5 kg. Não inserir nos porta bebidas pesos superiores àquele especificado no próprio porta bebidas e nunca inserir bebidas quentes. Não inserir nos bolsos das capotas (se presentes) pesos superiores a 0.2 Kg.
- Não utilizar o artigo perto de escadas ou degraus;
 não utilizá-lo perto de fontes de calor, chamas livres ou objectos perigosos ao alcance dos braços

- da criança.
- Pode ser perigoso utilizar acessórios não aprovados pelo fabricante.
- Este artigo não é idóneo para o jogging ou para a corrida em patins.
- Utilizar os freios durante as operações de carga e descarga dos ocupantes.

ALCOFA NAVETTA

- _ IMPORTANTE: leia atentamente estas instruções e conserve-as para uma futura utilização. A segurança da criança pode vir a ser colocada em risco se estas instruções não forem efectuadas.
- Este veículo é adequado somente para crianças que não podem ser coladas sozinhas na posição sentada.
- Este veículo deve ser usado por crianças desde seu nascimento, até completar 9 kg de peso.
- Utilize somente sobre superfícies duras, horizontais e secas.
- Poderia ser perigoso deixar sua criança sozinha.
- Não deixe outras crianças brincarem sozinhas perto do carrinho.
- As operações de montagem e preparação do produto devem ser efectuadas por adultos.
- Não utilize o produto se apresentar defeitos ou se faltem peças.
- Não coloque colchãozinhos.
- A alcofa é um sistema de transporte portanto não substitui o uso da caminha em casa.
- Antes de usar, certifique-se que todos os mecanismos de encaixe estejam presos correctamente.
- Antes de usar, certifique-se que a cadeira para automóvel, o carrinho ou o assento estejam presos correctamente.
- _ Evite introduzir os dedos nos mecanismos.
- Preste atenção à presença da criança quando efectuar operações de regulagem dos mecanismos (manilha e encosto).
- Não utilize-o próximo a fontes de calor, chamas livres e objectos perigosos ao alcance da criança.
- Poderia ser perigoso utilizar acessórios não aprovados pelo fabricante.
- Controle regularmente a manilha (ou as manilhas) e o fundo do carrinho e verifique se existem sinais de quebra ou danos.
- Ao utilizar o carrinho com um stand, verifique o comprimento máximo do carrinho especificado no stand.

CARACTERÍSTICAS DO ARTIGO

- Pliko P3 Modular System On Track é um sistema modular caracterizado por um único cobre-pés que é possível aplicar quer na Alcofa Navetta quer na Cadeira de passeio.
- Pliko P3 Modular System On Track é composto por: chassis Pliko P3, assento da cadeira de passeio, Alcofa Navetta, Cadeira Auto Primo Viaggio Tri Fix, Saco Muda-fraldas.

COMPONENTES DO ARTIGO

Verifique o conteúdo presente na embalagem e em caso de reclamação, por favor contacte o Serviço de Assistência.

- O chassis Pliko P3 é composto por: 2 rodas dianteiras rotativas ou fixas; 2 rodas traseiras com travão centralizado; cesta porta-objectos; porta-bebidas, assento para a cadeira de passeio, parte frontal, capota, cobre-pés utilizável também na Alcofa Navetta, protector de chuva, saco muda-fraldas.
- A Alcofa Navetta é composta por: capota.
- A Cadeira Auto Primo Viaggio Tri Fix é composta por: capota, dois redutores, cintos de segurança.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- 1• ABERTURA: antes de abrir o carrinho é necessário remover as duas tampas de protecção dos ganchos, caso contrário não se abrirá correctamente (Fig.a). Para abrir o carrinho, é necessário puxar para cima as duas alavancas nos manípulos (Fig.b).
- 2. Contemporaneamente eleve o carrinho que se abrirá automaticamente (Fig.a). Para verificar se a cadeira de passeio está correctamente aberta, verifique os dois ganchos laterais (Fig.b).
- 3. MONTAGEM: para montar as rodas dianteiras, baixe a alavanca (Fig.a) e insira a roda até ouvir um clique (Fig.b).
- 4• Para montar as rodas traseiras, unidas pelo travão centralizado, distinga atentamente a roda da ESQ. da roda da DIR. para garantir o encaixe correcto. A roda da ESQ. possui uma nervura no tubo da roda e uma no chassis (Fig.a). Encaixe-as (Fig.b) e verifique o encaixe correcto, até ouvir um clique (Fig.c).
- 5• CESTA PORTA-OBJECTOS: para montar a cesta, enfie as alças nos ganchos dianteiros A e nos ganchos traseiros B e C. A figura ilustra a cesta montada.
- 6• PORTA-BEBIDAS: pode ser aplicado do lado esquerdo ou direito da cadeira de passeio, graças ao gancho presente de ambos os lados do chassis (Fig.a). Para aplicar o porta-bebidas, encaixe-o até ouvir um clique, como na figura.

REGULAÇÃO DOS MANÍPULOS: os manípulos são reguláveis em altura em duas posições. Para a posição mais alta, prema o botão e contemporaneamente eleve o manípulo para cima. Para a baixar faça a operação contrária (Fig.b).

7• TRAVÃO: para travar a cadeira de passeio, baixe com o pé as alavancas situadas nas rodas traseiras (Fig.a). Para desbloquear os travões, faça a operação contrária.

Quando parado, accione sempre os travões.

RODAS ROTATIVAS: para tornar as rodas dianteiras rotativas (Fig.b), é necessário baixar a alavanca como indicado pela seta 1. Para as tornar fixas, levante a alavanca, como indicado pela seta 2.

GANCIOMATIC SYSTEM: Pliko P3 versão carrinho

O Ganciomatic System é o sistema prático e rápido que lhe permite acoplar a Alcofa Navetta, a cadeira auto Primo Viaggio, na Base Ganciomatic da cadeira de passeio com um só gesto. Apoie-os na Base Ganciomatic e pressione no produto com ambas as mãos até ouvir um clique.

Accione sempre o travão do chassis ou da cadeira de passeio antes de acoplar e desacoplar os produtos (consulte os respectivos manuais de instruções).

Verifique se o elemento de transporte da criança está correctamente acoplado.

8• ENCAIXES GANCIOMATIC DO CARRINHO: para levantar os encaixes Ganciomatic do carrinho, rode para cima os dois encaixes até ouvir um clique (fig_a).

Para baixar os encaixes Ganciomatic do carrinho, puxe para fora a patilha e contemporaneamente, rode para baixo os encaixes (fig_b).

PLIKO P3 + Alcofa Navetta:

Para acoplar a Alcofa Navetta no Pliko P3 versão carrinho é necessário:

- Travar o Pliko P3;
- _ Levantar os encaixes Ganciomatic;
- 9. Rodar as duas alavancas posicionadas na parte traseira do carrinho, para fora (fig_a);

Levantar o repousa-pés do carrinho para a posição mais alta (fig_b);

10• O Pliko P3 versão carrinho está agora pronto para que possa acoplar a Alcofa Navetta;

Agarre a pega da Alcofa Navetta e coloque-a sobre os encaixes Ganciomatic do carrinho, mantendo o lado da cabeça da Alcofa do lado oposto dos manípulos do carrinho;

- Prema com ambas as mãos dos lados da Alcofa Navetta até ouvir um clique;
- Para desacoplar a Alcofa Navetta do carrinho (ver ponto 45).

PLIKO P3 + PRIMO VIAGGIO:

Para acoplar a cadeira auto no carrinho é necessário:

- _ Travar o Pliko P3;
- É importante não remover a parte frontal da cadeira de passeio, quando se acopla a cadeira auto (para o acoplamento da parte frontal consulte o ponto 31);
- 11. O Pliko P3 versão carrinho está agora pronto para acoplar a cadeira auto Primo Viaggio;

Agarre a pega da cadeira e coloque-a sobre os encaixes Ganciomatic do carrinho, mantendo o lado da cabeça da cadeira do lado oposto dos manípulos do carrinho. Prema com ambas as mãos dos lados da cadeira até ouvir um clique;

 Para desacoplar a cadeira auto do carrinho consulte o seu manual de instruções.

PARA CONVERTER O CARRINHO NA CADEIRA DE PASSEIO

12• MONTAGEM: para converter o Pliko P3 versão carrinho na cadeira de passeio é necessário certificar-se de que as duas alavancas estão

baixadas (fig_a).

Posicionar o encosto com a vestidura sobre o assento do carrinho (fig b).

- 13. Para acoplar o encosto no carrinho (fig_a) é necessário inserir as duas extremidades, premendo os dois botões, no assento do carrinho, como ilustrado na figura 1, até ouvir um clique, como na figura 2.
 - Para encaixar o regulador do encosto no carrinho (fig_b), é necessário rodar para cima o encaixe (figura 2, na direcção da seta) e posicioná-lo atrás da barra traseira.
 - Empurre os dois encaixes para baixo, até ouvir um clique, nos alojamentos das barras traseiras (fig_c).
- 14. Para revestir a cadeira de passeio, prenda os encaixes da vestidura nos braços, como indicado pelas setas (fig_a).
 - Insira os ganchos do repousa-pés na vestidura do assento, (fig b).
 - Para concluir o acoplamento da vestidura no carrinho (fig_c), aperte as molas da vestidura na base, como ilustrado na figura 1. Passe o cinto entre-pernas mais baixo, sob o assento, como ilustrado na figura 2, deixando sobre a vestidura o cinto entre-pernas mais alto.

ABERTURA E FECHO: para abrir o Pliko P3 versão cadeira de passeio, repita as operações do parágrafo 1 e 2.

Para fechar o Pliko P3 versão cadeira de passeio feche os compassos da capota, eleve o encosto e repita as operações do parágrafo 34.

GANCIOMATIC SYSTEM: Pliko P3 versão cadeira de passeio

O Ganciomatic System é o sistema prático e rápido que permite acoplar no Pliko P3 versão cadeira de passeio, graças aos encaixes Ganciomatic, a Alcofa Navetta e o Primo Viaggio, também estes dotados de sistema Ganciomatic.

15• ENCAIXES GANCIOMATIC DA CADEIRA DE PASSEIO: para levantar os encaixes Ganciomatic da cadeira de passeio, levante a vestidura nos cantos do assento e rode para cima os dois encaixes até ouvir um clique, (fig_a).

Para baixar os encaixes Ganciomatic da cadeira de passeio, puxe para fora a patilha e, contemporaneamente, rode os encaixes para baixo, (fig_b).

- 16• PLIKO P3 + Alcofa Navetta: para acoplar a Alcofa Navetta na cadeira de passeio, é necessário (fig_a):
- _ travar a cadeira de passeio;
- baixar completamente o encosto da cadeira de passeio;
- levantar os encaixes Ganciomatic da cadeira de passeio;
- remover a parte frontal e inserir as tampas fornecidas para fechar os braços da cadeira de passeio;
- colocar o repousa-pés na posição mais alta;
- agarrar a pega da Alcofa Navetta;
- colocar a Alcofa Navetta sobre os encaixes
 Ganciomatic da cadeira de passeio, mantendo

- o lado da cabeça da Alcofa do lado oposto dos manípulos da cadeira de passeio;
- premer com ambas as mãos dos lados da Alcofa Navetta até ouvir um clique;
- Para desacoplar a Alcofa Navetta da cadeira de passeio consulte o ponto 45.

PLIKO P3 + PRIMO VIAGGIO: para acoplar a cadeira auto na cadeira de passeio, é necessário (fig_b):

- travar a cadeira de passeio;
- _ baixar completamente o encosto da cadeira de passeio;
- levantar os encaixes Ganciomatic da cadeira de passeio;
- colocar a cadeira auto virada para os pais e empurrá-la para baixo até ouvir um clique;
- É importante não remover a parte frontal da cadeira de passeio, quando se acopla a cadeira auto (para o acoplamento da parte frontal consulte o ponto 31);
- Para desacoplar a cadeira auto da cadeira de passeio consulte o seu manual de instruções.

PARA CONVERTER A CADEIRA DE PASSEIO NO CARRINHO

Para transformar a cadeira de passeio no carrinho é necessário inicialmente remover a vestidura (consulte o ponto 37-38).

Remova a vestidura da cadeira de passeio, soltando os encaixes da vestidura dos braços da cadeira.

Desaperte a mola da vestidura lateralmente. Desenfie o cinto entre-pernas por baixo do assento.

Desaperte as molas da vestidura do assento e desenfie para remover a vestidura dos ganchos do repousa-pés. Remova a vestidura por cima.

- 17. Desacople a base carregando no botão situado na parte traseira do carrinho, (fig_a); quer na barra da direita quer na da esquerda. Afaste para cima o encosto da base com ambas as mãos.
 - Prema os dois botões do assento do carrinho com ambas as mãos e eleve toda a base para cima, (fig_b).
- 18• ATENÇÃO: para poder montar a capota é necessário remover, de ambos os lados da cadeira de passeio, a tampa como ilustrado na figura A.
 - Guarde as tampas que têm de ser novamente aplicadas, caso decida desmontar a capota. Ao aplicá-las novamente preste atenção para distinguir a DIR. da ESQ. para garantir o encaixe correcto. Encaixe-as de modo que a lingueta fique para fora como na figura B.
- 19• CAPOTA DA CADEIRA DE PASSEIO: Para montar a capota, empurre para baixo os encaixes até ouvir um clique (Fig.a). Para desmontar a capota, (Fig. b), é necessário desapertar as molas da cadeira de passeio, fechar os compassos, levantar as aletas dos encaixes empurrando para o interior da cadeira de passeio e levantar os encaixes da capota (informações mais detalhadas abaixo).
- 20. Aperte as molas da capota no interior do braço (Fig.a) e no encosto da cadeira de passeio (Fig.b). Para abrir a capota, empurre o compasso para baixo (Fig.c).

- 21. Abrindo o fecho de correr é possível separar a parte traseira do tecido, utilizando a capota como toldo. Para remontar a parte traseira do tecido, proceda como ilustrado na figura b.
- 22. Baixando o encosto da cadeira de passeio a capota traseira alonga-se e graças ao fecho de correr com cursor duplo é possível criar uma janela para deixar passar o ar e observar a criança quando dorme.
- 23. COBRE-PÉS: utiliza-se e monta-se quer na Alcofa Navetta quer na cadeira de passeio.

<u>Para montar o cobre-pés na Alcofa Navetta</u> (Fig.a), prenda-a e aperte as molas de ambos os lados. A figura ilustra a correcta montagem.

Para montar o cobre-pés na cadeira de passeio, una o fecho do cobre-pés com o do repousa-pés, aperte as duas molas envolvendo a parte frontal (Fig.b).

- 24• PROTECTOR DE CHUVA: para o montar é necessário unir o fecho do protector de chuva com o da capota (Fig.a). Aperte a mola do elástico com a mola da cadeira de passeio, até ouvir um clique (Fig.b).
- 25. Prenda o elástico inferior do protector de chuva à roda.
- 26• O prático protector de chuva pode ser baixado abrindo o fecho de correr e permanecendo preso à cadeira de passeio graças aos elásticos (Fig.a). Este protector de chuva também foi concebido para o caso de na cadeira de passeio estar acoplada a cadeira auto Primo Viaggio, garantindo protecção total (Fig.b).
 - Não utilize o protector de chuva em ambientes fechados e verifique sempre se a criança tem demasiado calor.
 - Não coloque o protector de chuva perto de fontes de calor e tome cuidado com os cigarros.
 - Certifique-se de que o protector de chuva não interfere com nenhum mecanismo em movimento da cadeira de passeio.
 - Remova sempre o protector de chuva antes de fechar a sua cadeira de passeio.
 - Lave com uma esponja e água com sabão, sem utilizar detergentes.
- 27• CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS: para apertar, insira os dois arneses do cinto da cintura (com as correias superiores presas) no arnês do cinto entrepernas até ouvir um clique (fig_a).

Para desapertar, pressione nos lados do arnês e, simultaneamente, puxe o cinto da cintura para fora (fig_b).

- 28• Para usar o cinto de segurança, insira o regulador das correias superiores no passante do encosto (fig_a) e, após ter apertado o cinto, regule-o de modo a permitir que a criança fique livre de mover-se (fig_b). Posicione o regulador das correias superiores pouco abaixo dos ombros da criança para não deixar escorregar as correias superiores (fig_c). Para encolher o cinto da cintura puxe, de ambos os lados, no sentido da seta (fig_d), para o alargar faça a operação contrária. O cinto da cintura pode ser encolhido até ao bloqueio de segurança (fig_e).
- 29• REGULAÇÃO DO REPOUSA-PÉS: o repousa-pés é regulável em três posições. Para baixar o repousa-pés, empurre as duas patilhas laterais para baixo e contemporaneamente baixe-o. Para levantar o repousa-pés, puxe-o para cima até ouvir um clique.

- 30• REGULAÇÃO DO ENCOSTO: o encosto é reclinável em quatro posições. Para baixar o encosto, eleve a manilha e contemporaneamente baixe o encosto, bloqueando-o na posição desejada. Para o levantar, empurre o encosto para cima.
- 31• PARTE FRONTAL: O carrinho apresenta-se com as tampas de fecho dos braços aplicadas; para encaixar a parte frontal primeiro é necessário removê-las. Guarde as tampas, no caso de querer utilizar a cadeira de passeio sem a parte frontal. Para remover as tampas, carregue no botão por baixo do braço da cadeira e contemporaneamente extraia a tampa. Faça a mesma operação em ambos os braços da cadeira (Fig.a).

Para encaixar a parte frontal, insira as duas extremidades da parte frontal nos braços até ouvir um clique (Fig.b).

- 32• É possível abrir a parte frontal apenas de um lado para facilitar a entrada e a saída da criança quando for maior. Para abrir, prema o botão situado sob o braço e contemporaneamente puxe a parte frontal para fora (Fig.a). Para desmontar a parte frontal prema os dois botões situados sob os braços da cadeira e, ao mesmo tempo, puxe a parte frontal para fora (Fig.b).
- 33• PATIM TRASEIRO: o patim traseiro ajuda a mãe a superar pequenos desníveis e além disso pode transportar outra criança (fig_a).
 SEQUÊNCIA DE CARGA: para utilizar o Pliko P3 com duas crianças (fig_b), primeiro é necessário travar a cadeira de passeio, em seguida posicionar a criança mais pequena no assento e apertar o cinto de segurança (1). Agarrar os manípulos (2) e mandar subir a outra criança para o patim (3).
 - Nunca deixe as suas crianças sozinhas.
 - Não permita à criança de subir para o patim traseiro com a cadeira de passeio vazia.
- 34• FECHO: antes de fechar o Pliko P3, é necessário desacoplar a Alcofa Navetta ou a cadeira auto Primo Viaggio. É possível fechar a cadeira de passeio só com uma mão: primeiro puxe uma alavanca para cima e depois a outra até ao encaixe.
- 35• Agarre a pega central e puxe-a para cima até fechar (fig_a). Verifique o fecho correcto do carrinho através do gancho de segurança. O carrinho fechado fica em pé sozinho (fig_b).
- 36• TRANSPORTE: O Pliko P3 pode ser transportado comodamente (mantendo as rodas dianteiras fixas) agarrando-o pela pega central (fig_a). Também se pode transportar graças á pega lateral, (fig_b).
- 37• RETIRAR A VESTIDURA: para retirar a vestidura da cadeira de passeio, solte os encaixes da vestidura dos braços como indicam as setas (fig_a). Desaparafuse o cinto (só de um lado) mantendo o dedo debaixo da porca (fig_b).
- 38• Desaperte a mola da vestidura lateralmente e desenfie o cinto entre-pernas por baixo do assento (fig_a). Desaperte as molas da vestidura do assento e desenfie-a para extrair a vestidura dos ganchos do repousa-pés. Retire a vestidura por cima (fig_b).

ALCOFA Navetta

39• PEGA: para levantar a pega, puxe-a para cima até ouvir um clique (fig_a). A pega fica bloqueada só

quando está na posição vertical e os dois bloqueios entram no seu alojamento.

Para baixar a pega, desbloqueie-a, empurrando para cima nos dois bloqueios e sucessivamente empurre para baixo a pega (fig_b).

A pega facilita o transporte e o acoplamento da alcofa nos carrinhos e cadeiras de passeio (fig. c).

CAPOTA: Para a soltar prema como indicado pela seta e desmonte a capota (fig_a)

Para montar a capota (fig_b), acople os dois encaixes na Alcofa Navetta, verificando o correcto encaixe até ao fundo como no ponto 1. Aperte as molas de ambos os lados como no ponto 2.

41. POSIÇÃO DE BALOIÇO: a base da Alcofa tem uma forma especial que apoiada sobre uma superfície pode ser baloiçada (fig_a).

A Alcofa Navetta transforma-se numa pequena caminha, não baloiçando, se forem extraídos os suportes incorporados (fig_b).

- 42. REGULAÇÃO DO ENCOSTO: o encosto pode ser regulado em altura, extraindo e rodando a manilha como ilustrado na figura.
- 43• REGULAÇÃO DA CIRCULAÇÃO DE AR: A base da Alcofa Navetta está equipada com furos abríveis que permitem a entrada do ar por baixo. Para abrir os furos na parte dianteira da Alcofa Navetta (lado onde se encontra a capota), empurre os dois ganchos para fora (fig_a). Para abrir os furos pela parte traseira (lado oposto ao da capota), empurre um dos dois ganchos para fora (fig_b).
- 44. REMOVER A VESTIDURA: para remover o revestimento, desaperte as molas lateralmente, desmonte a capota e desaperte as molas do cobrepés (fig_a). Remova as 2 linguetas da estrutura onde indicado pelas setas e remova o revestimento (fig_b).
- DESACOPLAR A ALCOFA DA CADEIRA DE PASSEIO: A Alcofa Navetta está equipada com o Sistema Ganciomatic, acoplável nos encaixes Ganciomatic da cadeira de passeio Pliko P3. Para desacoplar a alcofa da cadeira de passeio, primeiro carregue na patilha (situada do lado oposto da capota) lateralmente, depois empurre-a para cima e contemporaneamente eleve a alcofa pela pega.
- 46. A Alcofa Navetta NO AUTOMÓVEL: está preparada para se transformar em Navetta AUTO graças aos dois ganchos e adquirindo separadamente o Kit Auto.

ACESSÓRIOS

- Saco muda-fraldas (incluído): Saco com colchão para mudar a fralda ao bebé, pode ser preso na cadeira de passeio (fig_a).
 - Saco de Viagem: Prático saco para o transporte aéreo da cadeira de passeio (fig_b).
- Mosquiteiro: Mosquiteiro com fecho de correr, aplicável na capota com fecho de correr (fig_a).
 - Protector de chuva cover all para Alcofa Navetta: Protector de chuva transparente, que garante a total protecção da alcofa mesmo quando acoplada na cadeira de passeio (fig_b).
- 49. Kit Auto Alcofa Navetta: É possível adquirir o Kit auto (homologado ECE R44/04), contém o necessário para montar a alcofa no automóvel.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO DO ARTICO: Protesa dos agentes atmosféricos: Agua, chuva ou neve; a exposição contínua e prolongada ao sol pode causar alterações de cor em muitos materiais, conserve este artigo num sítio seco.

LIMPEZA DO CHASSIS: Limpe periodicamente as partes em plástico com um pano húmido sem usar solventes ou outros produtos similares; mantenha todas as partes em metal bem secas para prevenir ferrugem; mantenha todas as parte em movimento (mecanismos de regulação, mecanismos de encaixe, rodas ...) limpas de poeiras ou areia e se necessário, lubrifique com um óleo leve.

LIMPEZA DO PROTECTOR DE CHUVA: Lave com uma esponja molhada com água e sabão, sem utilizar detergentes.

LIMPEZA DAS PARTES EM TECIDO: escove as partes em tecido para retirar poeiras e lave à mão a uma temperatura máxima de 30°, não torça, não use alvejante ou cloro, não passe a ferro, não lave a seco, não use tira-manchas com solventes e não seque por meio de máquinas de secar com tambor giratório.











PEG-PÉREGO S.p.A.



Peg-Pérego S.p.A é certificada ISO 9001. A certificação oferece aos clientes e aos consumidores a garantia de transparência e confiança no que se refere ao modo com que a empresa trabalha.

Peg Pérego poderá realizar em qualquer momento alterações nos modelos descritos nesta publicação, por motivos técnicos ou comerciais.

Peg Perego está à disposição dos seus Consumadores para satisfazer ao máximo suas exigências. Portanto, conhecer a opinião de nossos Clientes, é para nós extremamente importante e precioso. Ficaremos muito agradecidos se depois de ter utilizado um nosso produto, quiser preencher o QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO DO CONSUMADOR, a indicar eventuais observações ou sugestões, que encontrará em nosso site Internet: www.pegperego.com

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PEG-PÉREGO

Se casualmente partes do modelo forem perdidas ou danificadas, use somente peças sobressalentes originais Peg-Pérego. Para eventuais reparos, substituições, informações sobre o produto, venda de sobressalentes originais e acessórios, contacte o Serviço de Assistência Peg-Pérego:

tel. 0039/039/60.88.213 fax 0039/039/33.09.992

e-mail assistenza@pegperego.it sito internet www.pegperego.com

PEG PEREGO S.p.A.

VIA DE GASPERI 50 20043 ARCORE MI ITALIA tel. 0039 039 60881 fax 0039 039 615869/616454

Servizio Post Vendita - After Sale:

tel. 0039 039 6088213 fax: 0039 039 3309992



PEG PEREGO U.S.A. Inc.

3625 INDEPENDENCE DRIVE FORT WAYNE INDIANA 46808

phone 260 482 8191 fax 260 484 2940

Call us toll free: 1 800 671 1701

PEG PEREGO CANADA Inc.

585 GRANITE COURT PICKERING ONTARIO CANADA L1W3K1

phone 905 839 3371 fax 905 839 9542

Call us toll free: 1 800 661 5050

www.pegperego.com



FI000801I75 11/07/08